

FLORENTOSTEP

2/2

Treppenstufenprofil aus Metall mit extra breitem Auflageschenkel

FLORENTOSTEP-Treppenstufenprofile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Um Korrosionen zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Da Aluminium empfindlich gegen alkalische Medien ist, müssen Reste von Mörtel, Fliesenkleber oder Fugenzement sofort von allen sichtbaren Flächen entfernt werden. Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich alkalisches Wasser ansammeln könnte.

FLORENTOSTEP-Treppenstufenprofile aus eloxiertem Aluminium sind hierdurch besonders veredelt, so dass sich die Oberfläche im Regelfall nicht mehr verändert. Die sichtbaren Flächen müssen allerdings gegen Zementmaterialien geschützt werden. Beschädigungen können auch durch kratzende oder schleifende Gegenstände entstehen.

FLORENTOSTEP-Treppenstufenprofile aus Edelstahl eignen sich besonders für ästhetisch anspruchsvolle Einsatzbereiche. Auch mechanisch genügen sie höchsten Ansprüchen. Edelstahlprofile kommen neben privaten Bereichen auch in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern, Schwimmbädern und Brauereien zum Einsatz, wo besonders hohe Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene, Belastbarkeit und chemische Beständigkeit gefragt sind. Hinweis: Je nach chemischer Belastungsintensität empfiehlt sich der Einsatz von Edelstahl der Qualität 1.4571 (V4A).

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

VERARBEITUNG:

1. FLORENTOSTEP-Treppenstufenprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Belagmaterial höhengerecht an der Setzstufe ansetzen.
3. Fliesenkleber im Kantenbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
4. Auflageschenkel vollsatt in das Klebebett eindrücken und die Vorderkante über die Setzstufenfliese ausrichten.
5. Auflageschenkel vollflächig überspachteln.
6. Anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profilerkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
7. Zum Profil eine Fuge von 2-3 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

PFLEGE:

FLORENTOSTEP Treppenstufenprofile benötigen keine besondere Pflege. Oxydationsschichten auf Messing- und Aluminium-Profilen lassen sich mit Hilfe von Poliermitteln entfernen. Eine dauerhafte Beseitigung ist allerdings nicht möglich, weil diese sich wieder neu bildet.

Bei Edelstahlprofilen empfiehlt sich der Einsatz von Chrompolitur. Sie gibt Ihnen ein glänzendes Aussehen. Wenn Edelstahlprofile besonders aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten sie gelegentlich mit milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flußsäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

PRODUKTDATEN:

MATERIAL:	Aluminium natur, eloxiert / Messing natur, hochglanzpoliert („Star“ mit Schutzfolie), verchromt / Edelstahl matt, hochglanzpoliert („Star“ mit Schutzfolie), Feinschliff („Star“ mit Schutzfolie)
PROFILHÖHEN:	Aluminium = 7 / 9 / 11 / 13,5 mm, Messing = 7 / 9 / 11 mm, Edelstahl = 9 / 11 / 13,5 mm
PROFILLÄNGE:	100 cm, 250 cm
ZUBEHÖR (Aluminium):	Außenecke / Innenecke / Endkappe links / Endkappe rechts

DURAL



Innenecke



Außenecke



Endkappen rechts, links

Firma
Thomas Kofferath
Fliesenlegerbedarf GmbH
Groß- und Einzelhandel
Leopold-Hoesch-Straße 3
52511 Geilenkirchen Niederheid

Telefon: 02451 - 62 88 05
Telefax: 02451 - 62 88 75
E-Mail: info@kofferath.de

www.kofferath.de